

Gebrauchsanleitung für BESTBED Wasserpumpen

Vorbereitung

- **Nur bei Gelbetten:** 6-7 kg Kochsalz pro Seite einfüllen, Einfüllstutzen verschließen und das Gel-Vital-Gelbett® vom Einfüllstutzen aus gut durchkneten.
- **Nur bei Wasserbetten:** Vor dem Abpumpen des Wassers den Stromstecker der Heizung ziehen.
- Die zu entleerende Matratze entlüften (Wichtig, da sonst die Pumpe nicht abpumpt)

Pumpe anschließen

- Den blauen Ablassstutzen mit dem Schlauch auf die Matratze schrauben. Dabei darauf achten, dass der Stutzen gerade aufgesetzt ist und gerade aufgeschraubt wird.
- Den kurzen Schlauch an den Anschluss in der Nähe des Sichtfensters anschrauben. Die Sicherungsschraube handfest andrehen, damit der Schlauch bei Druck nicht abrutscht. Auf keinen Fall zu fest andrehen!
- Den langen Schlauch an der anderen Seite der Pumpe anschrauben. Die Sicherungsschraube handfest andrehen, damit der Schlauch bei Druck nicht abrutscht. Auf keinen Fall zu fest andrehen!
- Das andere Ende des langen Schlauches in die Toilette hängen und den Klodeckel schließen, damit der Schlauch nicht aus dem Klo rutscht.
- Den durchsichtigen Schraubdeckel der Pumpe abschrauben und das Behältnis randvoll mit Wasser füllen. Danach den durchsichtigen Schraubdeckel wieder aufschrauben.

Pumpe in Betrieb nehmen

- **Jetzt erst den Stecker in die Steckdose stecken**, da die Pumpe sofort mit dem Abpumpen beginnt!
- Die Pumpe hört automatisch auf zu pumpen, wenn sie kein Wasser mehr ziehen kann.

Pumpe abbauen

- Den blauen Einfüllstutzen abschrauben und den Schlauch ganz hoch halten, damit das restliche Wasser in die Pumpe fließen kann. Den Matratzendeckel auf die Matratze aufschrauben.
- **Nur bei Gelbetten:**
 - **Spülen:** Ihr Gel-Vital-Gelbett® muss nach dem Abbau gespült werden, um das Salz aus der Matratze zu entfernen. Dazu füllen Sie nach dem Abbau die einzelnen Matratzen noch einmal mit 2-3 cm Wasser. Durch Wellenbewegung (ca. 1-2 min. „Ausschwanken“) lösen Sie das restliche Salz auf und können dies abpumpen. Dieser Vorgang ist 3 mal zu wiederholen. Das Salz muss vollständig aus der Matratze entleert sein, da sonst die nachfolgende Gelierung nicht funktionieren kann.
 - Den blauen Einfüllstutzen abschrauben und den Schlauch erneut ganz hoch halten, damit das restliche Wasser wieder in die Pumpe fließen kann.
- Danach den zweiten Schlauch von der Pumpe abschrauben und hoch halten, damit das Restwasser zurück in die Toilette laufen kann.
- Wenn kein Restwasser mehr im 2. Schlauch ist, diesen zusammenrollen und verstauen.

Achtung: Sollten die Schläuche noch Wasser führen, besteht Verschmutzungsgefahr für Wohnräume, Fußböden, Auto usw.

BESTBED Betten GmbH & Co. KG
Inh. Dirk Scherer und Dipl. Ing. Wiro Arthur Sohr

Gattingerstraße 15 A
97076 Würzburg
fon: +49 (0) 931 780 123 0
fax: +49 (0) 931 780 123 11

info@bestbed.de
www.bestbed.de
Mo bis Fr: 10:00 – 18:00 Uhr
Sa: 10:00 – 15:00 Uhr